

Фильтр газовый GFK

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Cert. Version 10.17 · Edition 05.19 · RU ·



СОДЕРЖАНИЕ

Безопасность	1
Изменения к изданию 06.14	1
Проверка правильности применения	2
Монтаж	2
Проверка герметичности	2
Техническое обслуживание	3
Технические характеристики	3
Срок службы	4
Логистика	4
Сертификация	4
Фильтрующие элементы	4
Принцип работы	4
Вывод из эксплуатации и утилизация	4
Ремонт	4
Критические отказы, связанные с обеспечением безопасности при работе	5
Контакты	5

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, прочитайте и сохраните



Перед монтажом и эксплуатацией внимательно прочитайте данное руководство. После монтажа передайте руководство пользователю. Этот прибор необходимо установить и ввести в эксплуатацию в соответствии с действующими предписаниями и нормами. Данное руководство Вы можете также найти в Интернете по адресу: www.docuthek.com.

Легенда

1, 2, 3, a, b, c = действие

→ = указание

Ответственность

Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие вследствие несоблюдения данного руководства и неправильного пользования прибором.

Указания по технике безопасности

Информация, касающаяся техники безопасности, отмечена в руководстве следующим образом:

⚠ ОПАСНОСТЬ

Указывает на ситуации, представляющие опасность для жизни.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на возможную опасность для жизни или опасность травмирования.

⚠ ОСТОРОЖНО

Указывает на возможный материальный ущерб. Все работы разрешается проводить только квалифицированному персоналу. Работы, связанные с электрической проводкой, разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

Переоборудование, запасные части

Запрещается вносить технические изменения. Допускается применение только оригинальных запасных частей.

ИЗМЕНЕНИЯ К ИЗДАНИЮ 06.14

Изменения были внесены в следующие разделы:
– Монтаж

- Техническое обслуживание
- Сертификация
- Фильтрующие элементы

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Фильтр газовый GFK служит для очистки горючих газов и воздуха для горения во всех местах горения газа.

Правильное применение гарантируется только в указанных диапазонах – см. стр. 3 (Технические характеристики). Любое другое применение считается не соответствующим назначению.

Обозначение типа

GFK	Фильтр газовый
15–250	Номинальный диаметр
T	Стандарт США
R	Внутренняя резьба Rp
F	Фланцевое соединение ISO 7005
N	Внутренняя резьба NPT
A	Фланец ANSI
	Макс. давление на входе $p_{u \text{ макс.}}$
10	1 бар
40	4 бар (58 psig)
60	6 бар
-3	Резьбовая заглушка на входе и выходе
-6	Штуцер для замера давления на входе и выходе


Обозначение деталей



- 1 Крышка корпуса
- 2 Нижняя часть корпуса
- 3 Измерительный штуцер

Шильдик

Макс. давление на входе: см. шильдик.



МОНТАЖ


⚠ ОСТОРОЖНО

Неправильная установка


Чтобы не повредить GFK во время монтажа и эксплуатации, соблюдайте следующие указания:

- При падении прибора могут возникнуть необратимые повреждения. В этом случае перед применением необходимо полностью заменить прибор и соответствующие детали.

→ Монтажное положение: любое, рекомендуемое положение при монтаже на вертикальные или горизонтальные трубопроводы: крышка корпуса доступна для обслуживания.




→ Корпус не должен касаться стены, мин. расстояние 20 мм (0,79").




→ При монтаже на открытом воздухе рекомендуется защитная лакировка.

GFK..R




GFK..F



ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ

1 Для проверки герметичности перекройте трубопровод за газовым фильтром как можно ближе к нему.



2 Герметичность ОК: откройте трубопровод.

→ Утечка в трубопроводе: замените прокладку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

▲ ОСТОРОЖНО

Для обеспечения надежной эксплуатации:

- Необходимо ежегодно очищать или заменять фильтрующий элемент GFK, при работе на биогазе этот срок сокращается до полугода.
- Во время очистки или замены фильтрующих элементов загрязнения не должны попадать в очищенный газ.

→ При перепаде давления ≥ 20 мбар (8 "WC) необходимо заменить фильтрующий элемент.

Точки для замера давления на крышке:

GFK 15 – 100:

со стороны входа: штуцер для замера давления Rp 1/8,

со стороны выхода: штуцер для замера давления Rp 1/8.

GFK 125 – 250:


со стороны входа: заглушка Rp 1/8,

со стороны выхода: заглушка Rp 1/8.

GFK 15T – 100T:



со стороны входа: заглушка Rp 1/8,

со стороны выхода: заглушка Rp 1/8.




Очистка или замена фильтрующего элемента


1 Перекройте подачу газа.



→ Очистите или замените фильтрующий элемент.



→ Фильтрующий элемент поместите в паз, расположенный на крышке.



→ Затяните винты крест-накрест, соблюдая значения момента затяжки, см. таблицу:

Тип	Момент затяжки [Н·м]
GFK 15	5
GFK 20	5
GFK 25	8
GFK 32	8
GFK 40	8
GFK 50	8
GFK 65	8
GFK 80	20
GFK 100	20
GFK 125	60
GFK 150	60
GFK 200	80
GFK 250	80

→ При замене фильтрующего элемента полость, заполненная газом, в GFK открыта, поэтому после монтажа проверьте герметичность, см. стр. 2 (Проверка герметичности).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виды газа: природный, городской, сжиженный газ (газообразный), биогаз и воздух.

Макс. давление на входе p_U :

1 бар GFK 15 – 250,

4 бар (60 psig) GFK 15R – 65R, GFK 15TN – 100TN,

6 бар GFK 40F – 100F.

Температура окружающей среды: -15 до +80 °C (5 до 176 °F).

Длительная эксплуатация при высоких температурах ускоряет старение эластомерных материалов.

Исполнение в соотв. с DIN 3386

Корпус

GFK 15 – 100 из AISI.

GFK 125 – 250 из листовой стали.

GFK..R: внутренняя резьба Rp по ISO 7-1.

GFK..F: фланцевое соединение по ISO 7005, PN 16.

GFK..N: внутренняя резьба NPT.

GFK..A: фланцевое соединение ANSI 150.

Фильтрующий элемент: полипропиленовый флис (стандарт 50 μm).

Точки для замера давления на крышке

GFK 15 – 100:

со стороны входа: штуцер для замера давления

Rp 1/8,
со стороны выхода: штуцер для замера давления Rp 1/8.
GFK 125 – 250:
со стороны входа: заглушка Rp 1/8,
со стороны выхода: заглушка Rp 1/8.
GFK 15T – 100T:
со стороны входа: заглушка Rp 1/8,
со стороны выхода: заглушка Rp 1/8.

СРОК СЛУЖБЫ

Указанный срок службы предполагает использование продукта в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации. По окончании назначенного срока службы важные с точки зрения безопасности компоненты должны быть заменены. Срок службы для GFK (начиная с даты изготовления) в соответствии с EN 13611: 10 лет.

ЛОГИСТИКА

Транспортировка

Необходимо защищать прибор от внешних воздействий (толчков, ударов, вибраций).
Температура транспортировки: см. стр. 3 (Технические характеристики).
При транспортировке должны соблюдаться указанные условия окружающей среды.
Незамедлительно сообщайте о повреждениях прибора или упаковки во время транспортировки. Проверяйте комплектность продукта.

Хранение

Температура хранения: см. стр. 3 (Технические характеристики).
При хранении должны соблюдаться указанные условия окружающей среды.
Длительность хранения: 6 месяцев в оригинальной упаковке до первого использования. При более длительном хранении соответственно сокращается общий срок службы.

Упаковка

Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с местными предписаниями.

Утилизация

Утилизация компонентов прибора должна производиться отдельно в соответствии с местными предписаниями.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Декларация о соответствии



Мы в качестве изготовителя заявляем, что изделие GFK с идентификационным номе-

ром 0063AU1408 соответствует требованиям указанных директив и норм.

Директивы:

– 2014/68/EU – PED

Предписание:

– (EU) 2016/426 – GAR

Данное изделие полностью соответствует прошедшему испытанию типовому образцу.

Производство ведется в соответствии с предписанием (EU) 2016/426 Annex III paragraph 3.

Elster GmbH

Копия декларации о соответствии (на нем. и англ. языках) – см. www.docuthek.com

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Фильтрующие элементы со специальной степенью эффективности 50 µm вы найдете по адресу www.partdetective.de.

Фильтрующие элементы со специальной степенью эффективности 10 µm по запросу.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Газовый фильтр GFK применяется для очистки горючих газов и воздуха. Перепад давления через незагрязненный фильтрующий элемент не должно превышать 10 мбар (4'' вод.ст). С повышением степени загрязнения газа перепад давления будет возрастать. Фильтрующий элемент должен быть заменен если перепад давления достиг 20 мбар (8'' вод.ст), в противном случае через него могут проникнуть частицы загрязнений.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибора или установки, на которой смонтирован прибор, следует вывести прибор или установку из эксплуатации; после чего следует подвергнуть компоненты прибора отдельной утилизации в соответствии с местными предписаниями, независимо от того, был ли превышен срок службы прибора или установки. Срок службы: см. стр. 3 (Технические характеристики)

РЕМОНТ

Разрешается проводить только те ремонтные работы прибора, которые предписаны данным Руководством по эксплуатации. Если по причине какой-либо неисправности прибор вышел из строя, необходимо отправить прибор на проверку производителю/контактному лицу из Таможенного Союза. По истечении срока службы следует вывести прибор из эксплуатации и подвергнуть утилизации.

КРИТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

Критические отказы, возникающие в процессе эксплуатации, относятся к нарушению внешней герметичности приборов в части опасности, связанной с возгоранием и взрывом углеводородных газов. Снижение (исключение) критических отказов достигается соблюдением требований безопасной эксплуатации прибора, своевременным проведением всех видов технического обслуживания в полном объеме, своевременным ремонтом и соблюдением других требований, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

КОНТАКТЫ

Дистрибьютор

ТОО "ENERGOGAZ"

Республика Казахстан, г. Алматы

Тел. +7 (727) 312 26 99

www.energogaz.kz

order@energogaz.kz

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ассортимент продукции Honeywell Thermal Solutions включает в себя продукты Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Nauck, Kromschroder и Maxon. Для получения дополнительной информации о нашей продукции посетите веб-сайт ThermalSolutions.honeywell.com или свяжитесь с инженером отдела продаж Honeywell.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

Тел. +49 541 1214-0

hts.lotte@honeywell.com

www.kromschroeder.com

Централизованное управление сервисными операциями по всему миру:

Тел. +49 541 1214-365 или -555

hts.service.germany@honeywell.com

Перевод с немецкого языка

© 2019 Elster GmbH

Honeywell
kromschroder